

Автоматичний газовий проточний водонагрівач
Автоматический газовый проточный водонагреватель

***SELENA* **

З відкритою камерою згорання
С открытой камерой сгорания

SWH-20-E4

З закритою камерою згорання
С закрытой камерой сгорания

SWH-20-SE3

Посібник користувача
Пособие пользователя

Зміст	Содержание	
Правила техніки безпеки.....	3 Правила техники безопасности.....	3
Символи, що застосовуються в цій інструкції..	4 Символы, используемые в этой инструкции.....	4
1 Технічні характеристики.....	5 1 Технические характеристики.....	5
1.1 Декларація відповідності до існуючих норм.....	1.1 Декларация соответствия существующим нормам.....	5
1.2 Комплектація.....	1.2 Комплектация.....	5
1.3 Загальний опис.....	1.3 Общее описание.....	5
1.4 Функціональна схема.....	1.4 Функциональная схема.....	6
1.5 Габаритні розміри.....	1.5 Габаритные размеры.....	8
1.6 Електрична схема.....	1.6 Электрическая схема.....	10
1.7 Експлуатація.....	1.7 Эксплуатация.....	12
1.8 Технічні характеристики.....	1.8 Технические характеристики.....	15
2 Інсталяція.....	16 2 Инсталляция.....	16
2.1 Місце встановлення апарату.....	2.1 Место установки аппарата.....	16
2.2 Мінімальні відстані.....	2.2 Минимальные расстояния.....	17
2.3 Монтаж пристрою.....	2.3 Монтаж устройства.....	18
2.4. Підключення до водопроводу.....	2.4 Подключение к водопроводу.....	19
2.5 Підключення до мережі газопостачання....	2.5 Подключение к сети газоснабжения.....	19
3 Експлуатація.....	20 3 Эксплуатация.....	20
3.1 Підготовка до експлуатації.....	3.1 Подготовка к эксплуатации.....	20
3.2 Регулювання температури води.....	3.2 Регулирование температуры воды.....	20
4 Технічне обслуговування.....	22 4 Техническое обслуживание.....	22
4.1 Планове технічне обслуговування.....	4.1 Плановое техническое обслуживание.....	22
4.2 Запуск після технічного обслуговування...	4.2 Запуск после технического обслуживания...	22
4.3 Видалення води.....	4.3 Удаление воды.....	22
5 Можливі несправності	23 5 Возможные неисправности	23

Правила техніки безпеки

При виникненні запаху газу:

1. Закрійте запірний кран подачі газу на газовій трубі.
2. Відчиніть вікна в приміщенні.
3. Забороняється користування будь-якими електричними вимикачами.
4. Загасіть відкритий вогонь.
5. Не користуйтесь телефоном в приміщенні.
6. Телефонуйте з іншого приміщення та негайно сповістіть відповідальну газову установу та Уповноважений сервісний центр (далі УСЦ).

Поблизу водонагрівача категорично забороняється складування, зберігання і використання вибухонебезпечних та легкозаймистих матеріалів і рідин (папір, розчинники, фарби і та інше)!

► Монтаж водонагрівача повинен виконуватись персоналом, що має відповідну підготовку та ліцензію на виконання даного виду робіт. Технічне обслуговування, огляд та профілактика апарату проводиться спеціалістами Уповноваженого сервісного центру.

► Виробник гарантує тривалу бездоганну роботу апарату тільки при дотриманні положень цієї Інструкції та проведенні його регулярного технічного обслуговування спеціалістами УСЦ. Інструкція передається користувачеві. Спеціаліст УСЦ повинен пояснити користувачеві принцип дії та правила техніки безпеки й експлуатації апарату. У випадку небезпеки замерзання слід вимкнути апарат та злити з нього воду.

Перед наступним увімкненням апарату перевірте, що вода в ньому не замерзла і може вільно протікати крізь теплообмінник. Для цього відкрийте кран гарячої води і впевніться, що струмінь води з крану має звичайну силу.

У випадку виникнення проблем слід звернутись до спеціаліста УСЦ.

Правила техники безопасности

При возникновении запаха газа:

1. Закройте запорный кран подачи газа на газовой трубе.
2. Откройте окна в помещении.
3. Запрещается пользование любыми электрическими выключателями.
4. Затушите открытый огонь.
5. Не пользуйтесь телефоном в помещении.
6. Звоните по телефону из другого помещения и немедленно известите ответственное газовое учреждение и Уполномоченный сервисный центр (далее УСЦ).

Вблизи водонагревателя категорически запрещается складирование, хранение и использование взрывоопасных и легковоспламеняющихся материалов и жидкостей (бумага, растворители, краски и другое)!

► Монтаж водонагревателя должен выполняться персоналом, который имеет соответствующую подготовку и лицензию на выполнение данного вида работ. Техническое обслуживание, осмотр и профилактика аппарата проводится специалистами Уполномоченного сервисного центра.

► Производитель гарантирует длительную безукоризненную работу аппарата только при соблюдении положений этой Инструкции и проведении его регулярной технической профилактики специалистами УСЦ. Инструкция передается пользователю. Специалист УСЦ должен объяснить пользователю принцип действия и правила техники безопасности и эксплуатации аппарата. В случае опасности замерзания следует выключить аппарат и слить из него воду.

Перед следующим включением аппарата проверьте, что вода в нем не замерзла и может свободно протекать сквозь теплообменник. Для этого откройте кран горячей воды и удостоверьтесь, что струя воды из крана имеет обычную силу.

В случае возникновения проблем следует обратиться к специалисту УСЦ.

**Символи, що використовуються
в цій інструкції:**



Увага: При недотриманні цих умов може виникнути небезпека для життя і здоров'я людей, або є вірогідність пошкодження устаткування



Примітка: Цим символом відмічені найбільш важливі вказівки



Примітка: Цим символом відмічені вказівки для спеціаліста УСЦ

**Символы, которые используются в
этой инструкции:**



Внимание: При несоблюдении этих условий может возникнуть опасность для жизни и здоровья людей, или есть вероятность повреждения оборудования



Примечание: Этим символом отмечены наиболее важные указания



Примечание: Этим символом отмечены указания для специалиста УСЦ

1 Технічні характеристики

1.1. Декларація відповідності до існуючих норм

При установці водонагрівача слід дотримуватись чинних місцевих норм, в тому числі **ДБН В.2.5-20-2001**.

Монтаж може виконувати лише спеціально підготовлений персонал. Технічний огляд та профілактика колонок проводиться спеціалістами УСЦ.

1.2 Комплектація

- Газовий водонагрівач.
- Коаксіальна труба (для моделі SWH-20-SE3).
- Інструкція.

1.3 Загальний опис

- Інформаційний рідкокристалічний дисплей (РКД).
- Пальник.
- Закрита камера згорання (для моделі SWH-20-SE3).
- Відкрита камера згорання (для моделі SWH-20-E4).
- Вентилятор (для моделі SWH-20-SE3).
- Електронний розпал.
- Регулятор витрати води.
- Регулятор потужності пальника.
- Датчик температури води на виході.
- Система безпеки:
 - контроль наявності полум'я за допомогою електроду іонізації.
 - термостат перегріву теплообмінника.
 - прилад контролю тяги (пресостат для моделі SWH-20-SE3 та термостат димових газів для моделі SWH-20-E4).
 - підігрівач теплообмінника для уникнення розмерзання (для моделі SWH-20-SE3).
- Живлення від мережі змінного струму 220 В (для моделі SWH-20-SE3).
- Живлення від двох лужних батарей 1,5 В (для моделі SWH-20-E4).

1 Технические характеристики

1.1 Декларация соответствия к существующим нормам

При установке водонагревателя следует придерживаться действующих местных норм, в том числе **ДБН В.2.5-20-2001**.

Монтаж может выполнять только специально подготовленный персонал. Технический осмотр и профилактика колонок проводится специалистами УСЦ.


1.2 Комплектация

- Газовый водонагреватель.
- Коаксиальная труба (для модели SWH-20-SE3).
- Инструкция.

1.3 Общее описание.

- Информационный жидкокристаллический дисплей (ЖКД).
- Горелка.
- Закрытая камера сгорания (для модели SWH-20-SE3).
- Открытая камера сгорания (для модели SWH-20-E4).
- Вентилятор (для модели SWH-20-SE3).
- Электронный розжиг.
- Регулятор расхода воды.
- Регулятор мощности горелки.
- Датчик температуры воды на выходе.
- Система безопасности:
 - контроль наличия пламени с помощью электрода ионизации.
 - термостат перегрева теплообменника.
 - прибор контроля тяги (прессостат для модели SWH-20-SE3 и термостат дымовых газов для модели SWH-20-E4).
 - подогреватель теплообменника для избежания замерзания (для модели SWH-20-SE3).
- Питание от сети переменного тока 220 В (для модели SWH-20-SE3).
- Питание от двух щелочных батарей 1,5 В (для модели SWH-20-E4).

1.4 Функціональна схема
Модель з закритою камерою згорання
(SWH-20-SE3)



1.4. Функциональная схема
Модель с закрытой камерой сгорания
(SWH-20-SE3)


Позначення:

- 1- Патрубок виходу гарячої води
- 2- Патрубок входу газу
- 3- Патрубок входу холодної води
- 4- Фільтр
- 5- Регулятор температури води (протоку)
- 6- Пресостат
- 7- Блок форсунок
- 8- Електрод розпалу
- 9- Вентилятор
- 10- Коаксіальна труба
- 11- Герметична камера
- 12- Теплообмінник
- 13- Термостат перегріву
- 14- Електрод контролю полум'я
- 15- Пальник
- 16- Плата управління
- 17- Газовий клапан
- 18- Регулятор потужності пальника
- 19- Датчик температури гарячої води
- 20- Дисплей
- 21- Мікроперемикач протоку води

Обозначения:

- 1- Патрубок выхода горячей воды
- 2- Патрубок входа газа
- 3- Патрубок входа холодной воды
- 4- Фильтр
- 5- Регулятор температуры воды (протока)
- 6- Прессостат
- 7- Блок форсунок
- 8- Электрод розжига
- 9- Вентилятор
- 10- Коаксиальная труба
- 11- Герметичная камера
- 12- Теплообменник
- 13- Термостат перегрева
- 14- Электрод контроля пламени
- 15- Горелка
- 16- Плата управления
- 17- Газовый клапан
- 18- Регулятор мощности горелки
- 19- Датчик температуры горячей воды
- 20- Дисплей
- 21-Микропереключатель протока воды

**Моделі з відкритою камерою згорання
(SWH-20-E4)**



Позначення:

- 1 - Теплообмінник
- 2 - Пальник
- 3 - Регулятор потужності пальника
- 4 - Мембрана
- 5 - Регулятор температури води (протоку)
- 6 - Електроди розпалу
- 7 - Електрод контролю полум'я
- 8 - Термостат перегріву

E - вхід холодної води

U - вихід гарячої води

G - підключення газу

**Модели с открытой камерой сгорания
(SWH-20-E4)**

Обозначения:

- 1 - Теплообменник
- 2 - Горелка
- 3 - Регулятор мощности горелки
- 4 - Мембрана
- 5 - Регулятор температуры воды (протока)
- 6 - Электроды розжига
- 7 - Электрод контроля пламени
- 8 - Термостат перегрева


E - вход холодающей воды

U - выход горячей воды

G - подключение газа


1.5 Габаритні розміри

Модель з закритою камерою згорання
(SWH-20-SE3)




1.5 Габаритные размеры


Модель с закрытой камерой сгорания
(SWH-20-SE3)



**Модель з відкритою камерою згорання
(SWH-20-E4)**




**Модель с открытой камерой сгорания
(SWH-20-E4)**



1.6 Електрична схема

Модель з закритою камерою згорання
(SWH-20-SE3)




Позначення:

- 1 - плата управління
- 2 - пресостат
- 3 - дисплей
- 4 - температурний датчик
- 5 - вентилятор
- 6 - трансформатор
- 7 - газовий клапан
- 8 - електрод розпалу
- 9 - електрод контролю полум'я
- 10 - заземлення

1.6 Электрическая схема


Модель с закрытой камерой сгорания
(SWH-20-SE3)



Обозначения:

- 1 - плата управления
- 2 - прессостат
- 3 - дисплей
- 4 - температурный датчик
- 5 - вентилятор
- 6 - трансформатор
- 7 - газовый клапан
- 8 - электрод розжига
- 9 - электрод контроля пламени
- 10 - заземление

**Модель з відкритою камерою згорання
(SWH-20-E4)**



**Модель с открытой камерой сгорания
(SWH-20-E4)**

Позначення:

- 1 - електрод розпалу
- 2 - електрод контролю полум'я
- 3 - газовий клапан
- 4 - термостат
- 5 - блок живлення
- 6 - дисплей
- 7 - температурний датчик
- 8 - мікроперемикач протоку води
- 9 - плата управління
- 10 - заземлення

Обозначения:

- 1 - электрод розжига
- 2 - электрод контроля пламени
- 3 - газовый клапан
- 4 - термостат
- 5 - блок питания
- 6 - дисплей
- 7 - температурный датчик
- 8 - микропереключатель протока воды
- 9 - плата управления
- 10 - заземление

1.7 Експлуатація

Гаряча вода

Відкрити газовий та водяний запірні вентилі і перевірити щільність усіх гіdraulічних та газових з'єднань. Як тільки буде відкрито кран гарячої води, через газоводяний блок піде проток холодної сантехнічної води і це приведе до спрацювання мікроперемикача протоку води, що знаходиться в блоці, сигнал від мікроперемикача протоку надходить до плати управління. Внаслідок сигналу:

- пристрій розпалу починає виробляти іскру та, одночасно, відкривається газовий клапан;
- запалюється пальник;
- електрод контролю полум'я відслідковує наявність полум'я;
- відбувається нагрів проточної води до температури, заданої користувачем.

Аварійне відключення при відсутності полум'я

Якщо пальник не розпалюється протягом встановленого часу безпеки (близько 10 секунд), відбувається автоматичне відключення водонагрівача. Це може трапитись внаслідок присутності повітря у газопроводі, наприклад, після довгого періоду невикористання водонагрівача.

Якщо розпал не відбудеться, спрацьовує пристрій безпеки.

Аналогічно водонагрівач поводиться при зникненні полум'я.

Водонагрівач із закритою камерою згорання після аварійного відключення активує функцію примусової постventingації камери згорання протягом 15 секунд.

Аварійне відключення при перегріві теплообмінника

При перегріві теплообмінника спрацьовує термостат перегріву (див. розділи 1.4 та 1.6) і водонагрівач виключається.

1.7 Эксплуатация

Горячая вода

Открыть газовый и водяной запорные вентили и проверить плотность всех гидравлических и газовых соединений. Как только будет открыт кран горячей воды, через газо-водяной блок пойдет проток холодной сантехнической воды и это приведет к срабатыванию микропереключателя протока воды, который находится в блоке, сигнал от микропереключателя протока поступает к плате управления. Вследствие сигнала:

- устройство разжига начинает вырабатывать искру и, одновременно, открывается газовый клапан;
- зажигается горелка;
- электрод контроля пламени отслеживает наличие пламени;
- происходит нагрев проточной воды до температуры, заданной пользователем.

Аварийное отключение при отсутствии пламени

Если горелка не разжигается на протяжении установленного времени безопасности (около 10 секунд), происходит автоматическое отключение водонагревателя. Это может произойти в результате присутствия воздуха в газопроводе, например, после длительного периода неиспользования водонагревателя.

Если разжиг не состоялся, срабатывает устройство безопасности.

Аналогично водонагреватель ведет себя при исчезновении пламени.

Водонагреватель с закрытой камерой сгорания после аварийного отключения активирует функцию принудительной постventingации камеры сгорания на протяжении 15 секунд.

Аварийное отключение при перегреве теплообменника

При перегреве теплообменника срабатывает термостат перегрева (см. разделы 1.4 та 1.6) и водонагреватель отключается.

Аварійне відключення при незадовільному димовидаленні

Для моделей з відкритою камерою згорання правильність димовидалення контролюється термостатом димових газів. У разі порушення димовидалення термостат розмикається і це приводить до блокування водонагрівача.

У моделях із закритою камерою згорання пресостат стежить за правильним димовидаленням. У разі порушення димовидалення пресостат замикається і це приводить до блокування водонагрівача.

Перезапуск після аварійного відключення

Для перезапуску водонагрівача потрібно закрити і знову відкрити кран гарячої води.

Аварийное отключение при неудовлетворительном дымоудалении

Для моделей с открытой камерой сгорания правильность дымоудаления контролируется термостатом дымовых газов. В случае нарушения дымоудаления термостат размыкается и это приводит к блокировке водонагревателя.

В моделях с закрытой камерой сгорания прессостат следит за правильным дымоудалением. В случае нарушения дымоудаления прессостат замыкается и это приводит к блокировке водонагревателя.

Перезапуск после аварийного отключения

Для перезапуска водонагревателя нужно закрыть и снова открыть кран горячей воды.

1.8 Технічні характеристики

Технічні характеристики	Одиниці вимірювання	Модель	
		SWH-20-SE3	SWH-20-E4
Номінальна корисна теплова потужність	кВт	20	20
Мінімальна корисна теплова потужність	кВт	5	5
Номінальна теплова потужність (повна)	кВт	22	22
Параметри газу * (природний газ)			
Тиск газу	мбар	13	13
Споживання **	м ³ /год	2.3	2.3
Параметри води			
Максимальний тиск води	бар	8	8
Мінімальний робочий тиск	бар	0.3	0.3
Мінімальна витрата води для запуску водонагрівача	л/хв	3	3
Продуктивність водонагрівача при Δt= 25 °C	л/хв	10	10
Параметри димових газів			
Масовий вихід**	кг/год	50	50
Температура димових газів на виході з водонагрівача	°C	170	170
Тип захисту		IPX4D	IPX4D
Габарити	мм	Див. розділ «Габаритні розміри»	Див. розділ «Габаритні розміри»
Підключення			
Діаметр труби димовидалення	мм	95/60	110
Підключення газової магістралі	дюйм	1/2	1/2
Підключення гарячої/холодної води	дюйм	1/2	1/2
Електроріживлення			
Напруга електроріживлення	В	220	3
Споживана електрична потужність	Вт	35	-
Вага	кг	12.5	9.5

*За температури повітря 15 °C та тиску 1013 мбар, теплотворна здатність природного газу: 34.2 МДж/м³ (9,5 кВт.год/м³)

** При максимальній потужності.

1.8 Технические характеристики

Технические характеристики	Единицы измерения	Модель	
		SWH-20-SE3	SWH-20-E4
Номинальная полезная тепловая мощность	кВт	20	20
Минимальная полезная тепловая мощность	кВт	5	5
Номинальная тепловая мощность (полная)	кВт	22	22
Параметры газа * (природный газ)			
Давление газа	мбар	13	13
Потребление **	м ³ /ч	2.3	2.3
Параметры воды			
Максимальное давление воды**	бар	8	8
Минимальное рабочее давление	бар	0.3	0.3
Минимальный расход воды для запуска водонагревателя	л/мин	3	3
Производительность водонагревателя при Δt = 25 °C	л/мин	10	10
Параметры дымовых газов			
Массовый выход **	кг/ч	50	50
Температура дымовых газов на выходе из водонагревателя	°C	170	170
Тип защиты		IPX4D	IPX4D
Габариты	мм	См. раздел «Габаритные размеры»	См. раздел «Габаритные размеры»
Подключения			
Диаметр трубы дымоудаления	мм	95/60	110
Подключение газовой магистрали	дюйм	1/2	1/2
Подключения горячей/холодной воды	дюйм	1/2	1/2
Электропитание			
Напряжение электропитания	В	220	3
Потребляемая электрическая мощность	Вт	35	-
Вес	кг	12.5	9.5

*При температуре воздуха 15 °C и давлении 1013 мбар, теплотворная способность природного газа 34.2 МДж/м³ (9,5 кВт.час/м³)

** При максимальной мощности.

2 Інсталяція

Інсталяція, підключення до водопровідної, газової та електромережі, монтаж труб димовідводу та введення в експлуатацію має виконуватися виключно кваліфікованими фахівцями, що мають відповідні ліцензії.

- Перед інсталяцією зверніться до служби газопостачання, щоб отримати відповідну інформацію щодо умов підключення газового обладнання та вентиляції приміщення.
- Встановити газовий запірний вентиль якнайближче до водонагрівача.
- Після підключення до мережі газопостачання необхідно перевірити щільність з'єднань.
- Даний водонагрівач повинен підключатися лише до природного газу.
- Технічне обслуговування колонок проводиться лише спеціалістами УСЦ.



2 Инсталляция

Инсталляция, подключение к водопроводной, газовой и электросети, монтаж газо-выводных труб и введения в эксплуатацию должен выполняться исключительно квалифицированными специалистами, что имеют соответствующие лицензии.

- Перед инсталляцией обратитесь в службу газоснабжения, чтобы получить соответствующую информацию относительно условий подключения оборудования и вентиляции помещения.
- Установить газовый запорный вентиль как можно ближе к водонагревателю.
- После подключения к сети газоснабжения необходимо проверить плотность соединений.
- Данный водонагреватель должен подключаться только к природному газу.
- Техническое обслуживание колонок проводится исключительно специалистами УСЦ.

2.1 Місце встановлення апарату

Слід взяти до уваги наступне:

- Місце має відповідати вимогам діючих місцевих норм та правил.
- Місце має задовольняти мінімальним відступам, вказаним в розділі 2.2.
- Водонагрівач не дозволяється встановлювати в незахищенному від морозу приміщенні. Якщо з'явилася загроза зниження температури у кімнаті нижче 0 °C, слід вимкнути водонагрівач та злити воду.

2.1 Место установки аппарата

Следует принять во внимание следующее:

- Место должно отвечать требованиям проекта.
- Место должно удовлетворять минимальным отступам, указанным в разделе 2.2.
- Водонагреватель не разрешается устанавливать в незащищенному от мороза помещении. Если появилась угроза снижения температуры в комнате ниже 0 °C, следует выключить водонагреватель и слить воду.

Підключення до системи подачі електроенергії (для моделі SWH-20-SE3)

Підключіть водонагрівач до мережі 220В, 50 Гц. Необхідно дотримуватись полярності L-N (фаза L - коричневий; нейтраль N - блакитний) та заземлення (жовто-зелений

Подключение к системе подачи электроэнергии (для модели SWH-20-SE3)

Подключите водонагреватель к сети 220 В, 50 Гц. Необходимо соблюдать полярность L-N (фаза L - коричневый; нейтраль N - голубой) и заземление (желто-зеленый

кабель).



Електрична безпека водонагрівача досягається тільки тоді, коли він правильно заземлений, згідно з чинними нормами безпеки.

Два наступні абзаци призначені для техніка:



Персонал, який має професійну підготовку, повинен впевнитись, що електрична установка відповідає максимальній потужності споживання приладу, яка зазначена в паспорті, та особливо впевнитись, що переріз кабелю приладу відповідає потужності споживання апарату.

Примітка: Будь-яка відповіальність за тілесне ушкодження людей, тварин, та пошкодження речей з причини відсутності заземлення водонагрівача і недодержання стандартів відхиляється.

кабель).



Электрическая безопасность водонагревателя достигается только тогда, когда он правильно заземлен, согласно действующим нормам безопасности.

Два следующих абзаца предназначены для техника:



Персонал, который имеет профессиональную подготовку, должен удостовериться, что электрическая установка отвечает максимальной мощности потребления прибора, которая отмечена в паспорте, и особенно удостовериться, что сечение кабеля прибора отвечает мощности потребления аппарата.

Примечание: Любая ответственность за телесное повреждение людей, животных, и повреждение вещей в виду отсутствия заземления водонагревателя и несоблюдение стандартов отклоняется.

2.2 Мінімальні відстані


Визначаючи місце інсталяції, слід враховувати наступні рекомендації:

- Максимально сховати виступаючі частини: труби, шланги тощо.
- Забезпечити достатній доступ для ремонтних робіт, згідно відстаней, вказаних на схемі:

2.2 Минимальные расстояния

Определяя место инсталляции, следует учитывать следующие рекомендации:

- Максимально спрятать выступающие части: трубы, шланги и тому подобное.
- Обеспечить достаточный доступ для ремонтных работ, согласно расстояниям, указанным на схеме:



Позначення:

A - з боків не менше 3 см

B ≥ 40 см

Обозначения:

A – по сторонам не менее 3 см

B ≥ 40 см

2.3 Монтаж пристрою




Увага: У випадку потрапляння будь-якого бруду усередину водонагрівача можливе його пошкодження!

Прочистити усі труби, щоб унеможливити потрапляння монтажного бруду всередину.



При здійсненні відводу продуктів згорання необхідно віддавати пріоритет місцевим нормам, в тому числі зазначенним в ДБН В.2.5-20-2001 «Газопостачання» (додаток Ж).

- Розпакувати водонагрівач.
- Переконатися у повній комплектації.
- Зняти пробки зі штуцерів газової та водяних труб.
- Зафіксувати обладнання у вертикальному положенні.
- Зробити отвір у стіні для коаксіальної трубы (для моделі SWH-20-SE3).
- Змонтувати коаксіальну трубу на приладі (для моделі SWH-20- SE3).
- Під'єднати водонагрівач до існуючого димоходу (модель SWH-20-E4).



Увага: Забороняється встановлювати водонагрівач на водяні чи газові труби без закріплення на стіні.

2.3 Монтаж устройства




Внимание: В случае попадания грязи внутрь водонагревателя возможно его повреждение!

Прочистить все трубы, чтобы сделать невозможным попадание монтажной грязи внутрь.



При осуществлении отвода продуктов сгорания необходимо отдавать приоритет местным нормам, в том числе указанным в ДБН В.2.5-20-2001 «Газоснабжение» (приложение Ж).

- Распаковать водонагреватель.
- Убедиться в полной комплектации.
- Снять пробки из штуцеров газовой и водяных труб.
- Зафиксировать оборудование в вертикальном положении.
- Сделать отверстие в стене для коаксиальной трубы (для модели SWH-20-SE3).
- Смонтировать коаксиальную трубу на приборе (для модели SWH-20-SE3).
- Подсоединить водонагреватель к существующему дымоходу (модель SWH-20-E4).



Внимание: Запрещается устанавливать водонагреватель на водяные или газовые трубы без закрепления на стене.



Для спрощення інсталяції рекомендується спочатку зробити підключення до водопроводу.



Для упрощення инсталляции рекомендуется сначала сделать подключение к водопроводу.

2.4 Підключення до водопроводу

- Позначити труби гарячої та холодної води, щоб їх не перепутати під час інсталяції.
- Підключити обладнання до труб гарячої та холодної води.
- Щоб запобігти проблемам від раптового коливання тиску у мережі водопостачання, рекомендується встановити зворотній клапан на трубу підведення холодної води.

2.5 Підключення до мережі газопостачання

Встановлення водонагрівача повинно виконуватись персоналом, який підготовлений до таких робіт, тому що помилка при встановленні може привести до тілесного ушкодження людей, тварин, чи пошкодження речей, і у таких випадках виробник не несе відповідальністі.

Необхідно перевірити:

- 1) чистоту всіх труб для подачі газу на предмет забруднень, які можуть заважати належному функціонуванню водонагрівача;
- 2) лінія подачі газу та газова установка повинні відповідати чинним місцевим нормам;
- 3) внутрішню та зовнішню герметичність приладу та газових з'єднань;
- 4) діаметр труби для подачі газу повинен бути більшим чи таким, як переріз труби газопостачання водонагрівача;
- 5) газ, який подається до водонагрівача, повинен бути такого ж типу, для якого передбачений водонагрівач (природний газ);
- 6) перед під'єднанням газової труби до водонагрівача повинен бути встановлений відтинаючий кран.

Відкрийте кран лічильника та випустіть повітря, яке міститься всередині вузлів водонагрівача.



ОБОВ'ЯЗКОВО змонтуйте прокладку з фланцем, розмір і матеріал якої підходять для з'єднання труб водонагрівача та подачі газу.

2.4 Подключение к водопроводу

- Пометить трубы горячей и холодной воды, чтобы их не перепутать во время инсталляции.
- Подключить оборудование к трубам горячей и холодной воды.
- Чтобы предотвратить проблемы от внезапного колебания давления в сети водоснабжения, рекомендуется установить обратный клапан на трубу подвода холодной воды.

2.5 Подключение к сети газоснабжения

Установка водонагревателя должно выполняться персоналом, который подготовлен к таким работам, потому что ошибка при установке может привести к телесному повреждению людей, животных, или повреждению вещей, и в таких случаях производитель не несет ответственности.

Необходимо проверить:

- 1) чистоту всех труб для подачи газа на предмет загрязнений, которые могут мешать надлежащему функционированию водонагревателя;
- 2) линия подачи газа и газовая установка должны удовлетворять действующим местным нормам;
- 3) внутреннюю и внешнюю герметичность прибора и газовых соединений;
- 4) сечение трубы для подачи газа должно быть большим или таким, как сечение трубы газоснабжения водонагревателя;
- 5) газ, который подается в водонагреватель, должен быть такого же типа, для которого предусмотрен водонагреватель (природный газ);
- 6) перед подключением газовой трубы к водонагревателю должен быть установлен отсекающий кран.

Откройте кран счетчика и выпустите воздух, который содержится внутри узлов водонагревателя.



ОБЯЗАТЕЛЬНО смонтируйте прокладку с фланцем, размер и материал которой подходят для соединения труб водонагревателя и подачи газа.

Для виготовлення прокладки НЕ ПІДХОДЯТЬ матеріали з паклі, тефлонової стрічки та аналогічні.

Для изготовления прокладки НЕ ПОДХОДЯТ материалы из пакли, тефлоновой ленты и аналогичные.

3 Експлуатація

3.1 Підготовка до експлуатації




Увага: Введення водонагрівача в експлуатацію має здійснюватись виключно кваліфікованими фахівцями. Вони мають надати користувачеві всю необхідну інформацію для правильної експлуатації обладнання.

- Перевірити відповідність типу газу тому, для роботи на якому призначено обладнання.
- Перевірити підключення до електромережі (для моделі SWH-20-SE3).
- Відкрити газовий запірний вентиль.
- Відкрити водяний запірний вентиль.

3.2 Регулювання температури води

Модель SWH-20-SE3



Позначення:

- 1- Рідкокристалічний дисплей
- 2- Ручка регулювання температури води (протоку)
- 3- Ручка регулювання потужності пальника

Обозначения:

- 1 - Жидкокристаллический дисплей
- 2 - Ручка регулирования температуры воды (протока)
- 3 - Ручка регулирования мощности горелки

Для регулювання температури гарячої води:

- Відкрийте кран гарячої води.
- Обертаючи ручку регулювання потужності пальника 3, встановіть бажану температуру гарячої води.

Для регулирования температуры горячей воды:

- Откройте кран горячей воды.
- Вращая ручку регулирования мощности горелки 3, установите желаемую температуру горячей воды.


- Якщо вода занадто холодна при максимальному положенні ручки 3, відрегулюйте потік води за допомогою ручки 2.

- Дисплей під час роботи пальника, показує актуальну температуру води на виході з водонагрівача.

- Якщо вода слишком холодная при максимальном положении ручки 3, отрегулируйте поток воды с помощью ручки 2.

- Дисплей во время работы горелки, показывает актуальную температуру воды на выходе из водонагревателя.


Модель SWH-20-E4



Позначення:

- 1 – ручка регулювання температури (протоку)
- 2 – ручка регулювання потужності пальника

Модель SWH-20-E4



Обозначения:

- 1 – ручка регулирования температуры (протока)
- 2 – ручка регулирования мощности горелки

Для регулювання температури гарячої води:

- Відкрийте кран гарячої води.
- Обертаючи ручку регулювання потужності пальника 2, встановіть бажану температуру гарячої води.
- Якщо вода занадто холодна при максимальному положенні ручки 2, відрегулюйте потік води за допомогою ручки 1.

Дисплей під час роботи пальника показує актуальну температуру води на виході з водонагрівача.

Заміна батарейок (для SWH-20-E4)

- Відкрутити гвинт на зворотньому боці батарейного відсіку.
- Витягнути старі батарейки і встановити нові, дотримуючись полярності.
- Закрити кришку батарейного відсіку і закрутити гвинт.

Для регулирования температуры горячей воды:

- Откройте кран горячей воды.
- Вращая ручку регулирования мощности горелки 2, установите желаемую температуру горячей воды.
- Если вода слишком холодная при максимальном положении ручки 2, отрегулируйте поток воды с помощью ручки 1.

Дисплей во время работы горелки показывает актуальную температуру воды на выходе из водонагревателя.

Замена батареек (для SWH-20-E4)

- Открутить винт на обратной стороне батарейного отсека.
- Вытащить старые батареи и установите новые, придерживаясь полярности.
- Закрыть крышку батарейного отсека и закрутить винт.

4 Технічне обслуговування



- Технічне обслуговування має проводитись 1 раз на рік виключно фахівцем УСЦ.
- Дозволяється використовувати тільки оригінальні запчастини і приладдя.

4.1 Планове технічне обслуговування

Перевірка функціонування

- Перевірити, що всі функціональні вузли знаходяться в робочому стані.

Теплообмінник

- Оглянути теплообмінник.
- Якщо зібрався бруд:
 - демонтувати теплообмінник;
 - почистити камеру струмом води під тиском.
- Якщо бруд залишається, замочити забруднені частини у гарячому миючому розчині і ретельно помити.
- Здійснити монтаж теплообмінника за допомогою нових елементів з'єднання.

Пальник

- Раз на рік необхідно оглянути пальник і при необхідності почистити.
- Якщо пальник сильно забруднений: демонтувати пальник, замочити у гарячому муючому розчині і ретельно помити.

4.2 Запуск після технічного обслуговування

- Відкрити всі запорні вентилі.
- Оглянути газову арматуру.
- Перевірити димовідвідні труби
- Перевірити щільність газових з'єднань.
- Перевірити напругу в мережі електроживлення (для SWH-20-SE3).

4.3 Видалення води

Якщо виникла загроза зниження температури в приміщенні, де встановлений водонагрівач нижче нуля, слід повністю видалити воду з водонагрівача.

4 Техническое обслуживание



- Техническое обслуживание должно проводиться 1 раз в год исключительно специалистом УСЦ.

- Разрешается использовать только оригинальные запчасти и принадлежности.

4.1 Плановое техническое обслуживание

Проверка функционирования

- Проверьте, что все функциональные узлы находятся в рабочем состоянии.

Теплообменник

- Осмотреть теплообменник.
- Если собралась грязь:
 - демонтировать теплообменник;
 - почистить камеру током воды под давлением.
- Если грязь остается, замочить загрязненные части в горячем моющем растворе и тщательным образом помыть.
- Осуществить монтаж теплообменника с помощью новых элементов соединения.

Горелка

- Раз в год необходимо осмотреть горелку и при необходимости почистить.
- Если горелка сильно загрязнена: демонтировать горелку, замочить в горячем моющем растворе и тщательным образом помыть.

4.2 Запуск после технического обслуживания

- Открыть все запорные вентили.
- Осмотреть газовую арматуру.
- Проверить газо-выводные трубы
- Проверить плотность газовых соединений.
- Проверить напряжение в сети электропитания (для SWH-20-SE3).

4.3 Удаление воды

Если возникла угроза снижения температуры в помещении, где установлен водонагреватель, ниже нуля, полностью удалить воду из водонагревателя.

5 Можливі несправності

Під час роботи водонагрівача можливе його аварійне відключення. При цьому на дисплей відображається код помилки, за якими легко діагностувати несправність та вжити відповідних заходів.

5 Возможные неисправности

Во время работы водонагревателя возможно его аварийное отключение. При этом на дисплее отображается код ошибки, по которому легко диагностировать неисправность и принять соответствующие меры.

Модель SWH-20-SE3

Код помилки	Можлива причина	Усунення
	Не правильна операція	Відкрити кран гарячої води - система знайде не правильну операцію.
	Паразитне полум'я	Струм іонізації присутній при непрацюючому пальнику. Неправильне функціонування системи контролю полум'я або газового клапану. Викликати спеціаліста УСЦ.
	1. Залишкове полум'я 2. Неправильний розпал	1. Система контролю полум'я фіксує наявність полум'я після закриття газового клапану на протязі 3 с. Відключити живлення та повторно включити. 2. Перевірте чи подається газ на водонагрівач. Якщо ні - відкрийте відсічний газовий кран
	Перегрів	Закрийте кран гарячої води. Зачекайте доки водонагрівач охолоне. Відкрийте кран знову. Якщо вказаний код з'являється знову, зверніться до УСЦ.
	Несправність терmostату перегріву	Викликати спеціаліста УСЦ.
	Перегрів води вище 93 °C	Потрібно зачекати декілька хвилин та включити нагрівач знову. Зменшіть потужність або збільшіть протік води через водонагрівач.
	Несправність пресостату	До включення вентилятора виявлене спрацювання пресостату. Викликати спеціаліста УСЦ.
	Несправність вентилятора	Якщо дана помилка повторюється більше трьох разів підряд, необхідно викликати спеціаліста УСЦ.
	Безперервна робота довше 20 хв	При роботі водонагрівача більше 20 хв, плата управління закриває газовий клапан. Необхідно включити повторно через 5 хв.

Модель SWH-20-SE3

Код ошибки	Возможная причина	Устранение
	Неправильная операция	Открыть кран горячей воды - система найдет не правильную операцию
	Паразитное пламя	Ток ионизации присутствует при неработающей горелке. Неправильное функционирование системы контроля пламени или газового клапана. Вызвать специалиста УСЦ.
	1. Остаточное пламя 2. Неправильный розжиг	1. Система контроля пламени фиксирует наличие пламени после закрытия газового клапану на протяжении 3 с. Отключить питание и повторно включить. 2. Проверьте, поступает ли газ в водонагреватель. Если нет – откройте отсечной газовый кран.
	Перегрев	Закройте кран горячей воды. Подождите, пока водонагреватель охладится. Откройте кран снова. Если указанный код появляется снова, обратитесь в УСЦ.
	Неисправность терmostата перегрева	Вызвать специалиста УСЦ.
	Перегрев воды выше 93 °C	Нужно подождать несколько минут и включить водонагреватель повторно. Снизить мощность или увеличить проток воды через водонагреватель.
	Неисправность прессостата	До включения вентилятора обнаружено срабатывание прессостата. Вызвать специалиста УСЦ.
	Несправность вентилятора	Если данная ошибка повторяется больше трех раз подряд, необходимо вызвать специалиста УСЦ.
	Непрерывная работа дольше 20 мин	При работе водонагревателя больше 20 мин, плата управления закрывает газовый клапан. Необходимо включить повторно через 5 мин.